

Vortex

60-4334

Manual del Usuario - Favor de leerlo antes de utilizar este equipo

CONTENIDO

Instalando las Baterías.....	1
En el Transmisor	1
En el Carro.....	1
Sujetando las Antenas	2
Manejando el Carro.....	2
Ajustando los Controles de Ajuste.....	3
Corriendo Múltiples Carros	3
Cuidado	4
La FCC desea Informarle	4

¡IMPORTANTE!

Si aparece un icono al final de un párrafo, vaya al casillero con el icono correspondiente en la página para revisar información pertinente.



- Advertencia

! - Importante



- Precaución



- Pista



- Nota

⚠ PRECAUCIÓN ⚠

- Utilice únicamente baterías nuevas del tamaño y tipo recomendado.
- Si no planea utilizar el carro durante varios días, retire las baterías del transmisor y del vehículo. Las baterías pueden derramar líquidos que pueden destruir partes electrónicas.
- Nunca deje baterías muertas o débiles en el transmisor o en el carro.
- Disponga de las baterías de manera adecuada y rápidamente; no las queme o entierre.




RadioShack®
www.radioshack.com™

© 2002 RadioShack Corporation


Todos los Derechos reservados.

RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas
Utilizadas por RadioShack Corporation

Su Vortex de RadioShack es una máquina de carreras súper veloz! Construido en una escala de 1/8, puede alcanzar velocidades de hasta 457 metros (1,500 pies) por minuto, usted puede recorrer rápidamente los pasillos de su casa o la acera de su casa.



Llave Incluida - le permite retirar y cambiar con facilidad las llantas del vehículo. Tenga cuidado de no tirarla cuando desempaque el carro.



INSTALANDO LAS BATERÍAS

En el Transmisor

El transmisor utiliza una batería de 9 voltios (no incluida) para operar. Para un mejor desempeño y duración le recomendamos utilizar una batería alcalina RadioShack! 🚀

1. Ajuste el interruptor ON/ OFF en el transmisor a OFF.
2. Presione hacia abajo la tapa del compartimiento de las baterías en dirección de la flecha y retírela.
3. Coloque la batería en el compartimiento como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior del compartimiento.
4. Coloque nuevamente la tapa, y asegúrela.

Cuando el rango del transmisor disminuye, cambie la batería.

En el Carro

Su carro utiliza un paquete de baterías recargables de 7.2V (no incluido, disponible en su tienda RadioShack) para operar. Antes de utilizar el paquete de baterías, usted lo debe cargar utilizando un cargador de baterías (no incluido, disponible en su tienda RadioShack). Siga las instrucciones del cargador para cargar el paquete de baterías.

1. Deslice el interruptor ON / OFF en el carro, (debajo de la carrocería, del lado del conductor) a OFF.
2. Utilice una moneda para girar el seguro en dirección de las manecillas del reloj y liberar la tapa. Levante la tapa y retírela, deslice la tapa en dirección de la flecha.
3. Coloque el paquete de baterías entre la puerta del compartimiento y el vehículo. El conector del vehículo debe quedar del mismo lado que el conector correspondiente del vehículo.
4. Cierre la tapa u asegúrela. Conecte el conector del paquete de las baterías al conector del carro. No intente forzarlo, entra de una sola manera.

Si el carro pierde fuerza y energía, o no responde al transmisor, recargue el paquete de baterías. Ocasionalmente deje que el paquete de baterías se descargue por completo antes de recargarlo. De lo contrario, el paquete de baterías pierde su capacidad de carga. ⚠️①

⚠️PRECAUCIÓN⚠️

- Asegúrese de que los conectores y cables de la batería estén acomodados de tal manera que no toquen partes que se muevan.
- Utilice únicamente el paquete de baterías y cargador recomendados.
- No cargue o recargue el paquete de baterías mientras está en el vehículo.
- Después de que cargue el paquete de baterías, desconéctelo del cargador. Si sobrecarga la batería puede dañarla.
- Cuando desconecte el paquete de baterías del cargador, no jale los cables del conector, puede dañar el paquete de baterías.

IMPORTANTE!



El sello de certificación EPA de la RBRC® en la batería de Níquel-Cadmio (Ni-Cd) indica que RadioShack participa de manera voluntaria en un programa de industria para recolectar y reciclar estas baterías al final de su vida útil, al ser sacadas de servicio en los Estados Unidos o en Canadá.

El programa RBRC proporciona una alternativa conveniente para disponer de las baterías de Ni-Cd en la basura o en la corriente de desechos municipales, lo que puede ser ilegal en su área. Por favor llame al 1-800-THE-SHACK (1-800-843-7422) para obtener información con respecto al reciclaje de baterías y prohibiciones de eliminación/ restricciones en su área. La intervención de RadioShack en este programa es parte del compromiso de la Compañía para preservar nuestro medio ambiente y conservar nuestros recursos naturales.

SUJETANDO LAS ANTENAS

En el Transmisor - Atornille la parte encordada de la antena en el conector del transmisor. Asegúrese que la conexión sea firme.

La Antena del Carro - El tubo de la antena sostiene el cable de la antena del vehículo para obtener la mejor recepción y rango. Pase el cable de la antena por el tubo. Después inserte el tubo de manera segura en la agarradera para el tubo del vehículo.

MANEJANDO EL CARRO

1. Extienda completamente la antena del transmisor.
2. Deslice el interruptor ON/ OFF en el transmisor y el vehículo a ON.
3. Utilice el gatillo del transmisor y el volante para conducir y dirigir el carro.

Gatillo Controlador de Velocidad

- Jale el gatillo a la izquierda para moverlo hacia delante.
- Jale completamente el gatillo para máxima velocidad.
- Empuje el gatillo a la derecha para moverlo hacia atrás.
- Libere para detener.


Control DE Dirección

- Gire a la izquierda para voltear a la izquierda.
- Gire a la derecha para voltear a la derecha.
- Libere para ir en línea recta. 🚧

4. Cuando termine de jugar con el carro, deslice el interruptor ON / OFF en el carro y el transmisor a OFF. 🚧📌

Ajustando los Controles de Ajuste

TRIM I - el control de ajuste de la dirección le permite afinar la dirección, para que el camión se mueva en línea recta al ajustar el control de dirección en su posición central.



TRIM II - El control de ajuste neutral le permite afinar el control de la velocidad para que el camión se detenga completamente cuando libere el control de velocidad.

1. Coloque el vehículo en una base o voltéelo de tal manera que las llantas no toquen el suelo. No toque las llantas durante el ajuste.

2. Deslice los interruptores del carro y del transmisor ON/ OFF a ON.
3. Si las llantas se mueven, gire TRIM II hasta que las llantas se detengan. Nunca ajuste TRIM II para que las llantas se muevan continuamente.
4. Si el ángulo de las llantas delanteras es izquierdo o derecho, gire TRIM I hasta que queden alineadas al frente.
5. Cuando termine el ajuste, deslice los interruptores ON/ OFF del transmisor y del carro a OFF. Probablemente tenga que afinar posteriormente el control TRIM I después de utilizar el carro por un rato.

⚠PRECAUCIÓN⚠

- No juegue con su vehículo en la calle
- Este vehículo puede alcanzar velocidades más altas que otros carros de radio control. Tenga cuidado para evitar colisiones a altas velocidades con personas y objetos.
- No toque el motor inmediatamente después de utilizar el carro, ya que se caliente durante su uso.

PISTA

- Si alguien utiliza un radio CB cerca, puede interferir con el control del vehículo. Si esto sucede, mueva el carro lejos del radio CB. La interferencia también puede venir de cables de alto voltaje y transformadores de corriente.
- Si el vehículo se mueve lentamente y usted acaba de instalar un paquete de baterías cargado, revise el mecanismo de las ruedas, para quitar hilos, cabellos o tierra que causen esto.

⚠PRECAUCIÓN⚠

- No maneje el vehículo en lodo o en el piso mojado, en arena, barro, lluvia o nieve, se puede dañar.
- Si el vehículo se atora debajo de un objeto, libere inmediatamente los niveladores del control y retire el vehículo.
- Si corre su vehículo por periodos extendidos de tiempo, aumenta el nivel de temperatura. El calor ocasiona que el motor se desgaste. Para ayudar a mantener bajos los niveles de temperatura, al terminarse las baterías de su vehículo, permita que se enfríe durante por lo menos 10 minutos antes de instalar un paquete nuevo o recién cargado.

Los carros de control remoto utilizan frecuencias específicas para operar. Los carros con radio frecuencias diferentes pueden correr sin causar interferencia. Los carros con la misma frecuencia no pueden. Si usted compra mas de un carro y planea correrlos juntos, revise las etiquetas en las cajas para asegurarse que tengan diferentes bandas/ colores.

BANDA	Frecuencia MHz	Color de Etiqueta
1	26.995	Café
2	27.045	Roja
3	27.095	Naranja
5	27.195	Verde

CUIDADO

Si modifica o intenta forzar los componentes internos de su vehículo, puede causar un malfuncionamiento y puede invalidar su garantía y la autorización de la FCC para operarlo. Si su vehículo no opera como se supone, llévelo a su tienda RadioShack para recibir asistencia.

LA FCC DESEA INFORMARLE

Su carro puede causar interferencia de radio o TV aún si esté opera adecuadamente. Para determinar si su carro ocasiona la interferencia, apague su carro. Si la interferencia desaparece, su carro la está causando. Intente eliminar la interferencia por medio de:

- Mover su carro lejos del receptor
- Contactando a su tienda RadioShack para recibir asistencia.

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere que deje de utilizar su carro.

Características eléctricas:

Control remoto: 1 batería de 9 V cc

Carro: 7,2 V cc (paquete de baterías recargables)